



GARANTA O MELHOR DESEMPENHO DA SUA PRENSA



A instalação independente é um detalhe que não deve ser negligenciado.




Não use esse produto sem os devidos equipamentos de proteção.



Desligue a máquina da tomada quando não estiver em uso.

VEJA O QUE ESTÁ INCLUSO EM CADA MODELO DA COMBO MULTI

COMBO	CÓDIGO	VOLTAGEM	RESISTÊNCIAS INCLUSAS
2X1	4409	110V	11oz + 5oz
	4408	220V	11oz + 5oz



PRENSA CILÍNDRICA MULTI

MANUAL DO USUÁRIO

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO!

FIGURA 1



FIGURA 2



INSTRUÇÕES PARA O PRIMEIRO USO

1. CONECTE O CABO DE ENERGIA NA TOMADA.
2. PRESSIONE O BOTÃO LIGA/DESLIGA (LETRA E DA FIGURA 1)
3. A TEMPERATURA INICIAL PADRÃO É DE 190°C E O TEMPO DE PRÉ-AQUECIMENTO DE 200 SEGUNDOS.
4. QUANDO VOCÊ LIGAR A SUA PRENSA, ELA AUTOMATICAMENTE IRÁ SUBIR A TEMPERATURA ATÉ CHEGAR A 190 °C, VOCÊ OUVIRÁ UM APITO CONTÍNUO, SIGNIFICA QUE A TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO FOI ATINGIDA.
5. PRESSIONE A ALAVANCA (LETRA A DA FIGURA 1) PARA BAIXO, QUANDO O APITO PARAR, COMEÇARÁ A CONTAGEM REGRESSIVA. DURANTE O PROCESSO DE CONTAGEM REGRESSIVA, PRESSIONE O BOTÃO "+" (LETRA B DA FIGURA 2) NO VISOR PARA CANCELAR A CONTAGEM REGRESSIVA E CONFIGURAR O SEU PARAMETRO.

* SE A CONTAGEM REGRESSIVA NÃO INICIAR AUTOMATICAMENTE AO ABAIXAR A ALAVANCA, PRESSIONE O BOTÃO "-" (LETRA C DA FIGURA 2) PARA COMEÇAR A CONFIGURAÇÃO MANUALMENTE.

PROGRAMAÇÃO DE TEMPO E TEMPERATURA

1. PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA, PRESSIONE O BOTÃO DA CHAMA (LETRA D DA FIGURA 2) NO VISOR E EM SEGUIDA AS TECLAS (+) (LETRA B DA FIGURA 2) OU (-) (LETRA C DA FIGURA 2) PARA AUMENTAR OU DIMINUIR A TEMPERATURA. ASSIM QUE A CONFIGURAÇÃO ESTABILIZAR NO PAINEL (LETRA H DA FIGURA 2), SIGNIFICA QUE A TEMPERATURA JÁ ESTÁ CONFIGURADA.
2. PARA PROGRAMAR O TEMPO, PRESSIONE O BOTÃO DO RELÓGIO (LETRA E DA FIGURA 2) NO VISOR E EM SEGUIDA AS TECLAS (+) (LETRA B DA FIGURA 2) OU (-) (LETRA C DA FIGURA 2) PARA AUMENTAR OU DIMINUIR O TEMPO. ASSIM QUE A CONFIGURAÇÃO ESTABILIZAR NO PAINEL (LETRA I DA FIGURA 2), SIGNIFICA QUE O TEMPO JÁ ESTÁ CONFIGURADO.
3. PARA ACIONAR A CONFIGURAÇÃO, APERTE A TECLA (-) (LETRA C DA FIGURA 2), O TEMPO FICARÁ PISCANDO ATÉ QUE A TEMPERATURA PROGRAMADA SEJA ATINGIDA. APÓS EMITIR UM AVISO SONORO, BASTA COLOCAR O PRODUTO DENTRO DA RESISTENCIA E AGUARDA A CONTAGEM REGRESSIVA. QUANDO ACABAR O TEMPO MOSTRARÁ "000". QUANDO OUVIR NOVAMENTE O AVISO SONORO, SIGNIFICA QUE O PROCESSO DE TRANSFERENCIA ACABOU, LEVANTE A ALAVANCA E COM CUIDADO RETIRE O PRODUTO.

* PRESSIONE (C/F) (LETRA F DA FIGURA 2) POR 10 SEGUNDOS PARA ALTERNAR AS MEDIDAS DE TEMPERATURA DE GRAUS CELSIUS PARA FAHRENHEIT SE NECESSÁRIO.